



1. Rozłożyć płyty do wykonania szablonu na balkonie/tarasie i opisać górę.
2. Dociąć dokładnie połączenia płyt zaznaczając połączenia 1 z 2, 2 z 3 itd.
3. Dociąć i zaznaczyć dojsčia łuku. Do ściany szczegół „A” , miejsce przejścia łuku w odcinek prosty – co najmniej 30 cm odcinka prostego, szczegół „B”
4. Zaznaczyć od spodu płyt kształt balkonu lub tarasu i wyciąć dokładnie lub przesłać w całości niewycinane, lecz trwałe zaznaczone.
5. W przypadku wycinania przesyłamy elementy z oznaczeniem góry.